

## Instruções para instalação e uso

### 1. Materiais Necessários

- Pingadeira de granito.
- Argamassa para área externa (AC-III).
- Silicone (branco ou transparente).
- Espátula.
- Nível de bolha.

### 2. Preparação do Local

- A pingadeira é instalada abaixo da janela, na alvenaria.
- Deve ficar com leve inclinação para fora.

### 3. Medidas e Inclinações

- Inclinação recomendada: 0,5 cm para fora.
- Avanço externo da pingadeira: 2 a 3 cm além da face da parede.
- A peça possui canal inferior que direciona a água para pingar, evitando escorrimento pela fachada.



### 4. Modo de Instalação

1. Limpar a base de assentamento.
2. Aplicar argamassa AC-III na base.
3. Assentar a pingadeira.
4. Garantir inclinação de 0,5 cm para fora.
5. Garantir que sobre 2 a 3 cm para fora da parede.
6. Entre a pingadeira e o perfil da janela, aplicar uma camada fina de silicone para vedação.



### 5. Cuidados

- Garantir inclinação correta.
- Conferir o avanço mínimo externo.
- Usar silicone apenas como vedação, não como elemento estrutural.

### 6. Contraindicações

- Não instalar sem inclinação.
- Não deixar alinhada com a face da parede.
- Não utilizar somente silicone como fixação principal.
- Não utilizar rejunte no contato direto com alumínio sem confirmação técnica do fabricante.

