

Instruções para instalação e uso

1. Materiais Necessários

- Soleira de granito
- Argamassa ou massa tradicional (cimento + areia)
- Desempenadeira dentada
- Nível de bolha
- Espátula
- Pano limpo

2. Preparação do Local

- O vão deve estar previamente executado na obra.
- A soleira deve ficar no mesmo nível do piso acabado.
- Recomenda-se deixar rebaixo de 3 cm no vão para permitir:
 - 2 cm da pedra
 - Aproximadamente 1 cm para camada de argamassa



3. Modo de Instalação

1. Limpar totalmente o local onde a soleira será assentada.
2. Preparar a argamassa conforme orientação do fabricante.
3. Aplicar a argamassa no vão com desempenadeira.
4. Assentar a soleira sobre a argamassa.
5. Ajustar o nível até que a soleira fique alinhada ao piso.
6. Remover excesso de massa das bordas.
7. Aguardar a cura da argamassa antes da liberação para tráfego.



4. Cuidados

- Utilizar apenas detergente neutro para limpeza.
- Usar pano macio.

5. Contraindicações

- Não utilizar produtos "limpa pedra".
- Não utilizar produtos ácidos ou abrasivos.
- Não instalar com recuo menor que 3 cm, pois dificulta o assentamento.

