

Instruções para instalação e uso

1. Materiais Necessários

- Tampo de granito.
- Móvel base (gabinete ou bancada) ou mão francesa.
- Silicone (opcional, apenas para travamento leve).

2. Preparação do Local

- O móvel deve estar nivelado.
- O tampo é apenas apoiado, não colado.



3. Modo de Instalação

1. Posicionar o tampo diretamente sobre o móvel.
2. Encostar o fundo do tampo na parede.
3. Não utilizar cola nem argamassa.
4. O tampo deve ser rejuntado no azulejo.

4. Modo de Instalação com Mão Francesa

1. Instalar as mãos francesas na parede.
2. Apoiar o tampo sobre elas.
3. Não furar o tampo.
4. O tampo deve ser rejuntado no azulejo.



5. Cuidados

- Transporte sempre na vertical.
- Evitar impactos nas bordas.
- Limpeza apenas com detergente neutro.

6. Contraindicações

- Não colar o tampo ao móvel.
- Não utilizar argamassa.
- Não furar a pedra.
- Não utilizar produtos ácidos ou limpa-pedra.

